



Душевая кабина является сложным техническим устройством. В ней совмещены приборы потребления воды и электрические устройства. Поэтому такое устройство должно всегда быть исправно.

Для безопасного функционирования душевой кабины нужно регулярно ее осматривать и осуществлять, если потребуется, текущий ремонт. Почти везде найдется крепкая и надежная [душевая кабина в Киеве](#), но ее все равно нужно проверять время от времени.

Конечно, ремонт гидромассажа под силу специализированным сервисам, но выполнить текущий ремонт, замену основных узлов душевой кабины могут и сами пользователи. В случае образования протечек в системе подачи воды эксплуатация душа становится опасной. Поэтому затягивать ремонт не надо.

Часто подвержена износу стена помещения, непосредственно соприкасающаяся с душевой кабинкой. Ее реставрация требует использования ножовки, молотка, ножа, специального герметика на основе силикона, затирки, клея, плитки и влагостойкого гипсокартона.

На первом этапе ремонта снимаются стены кабинки. Через полученные проемы удаляется кафель, имеющий на себе и в стыках гниль и плесень. Нужно будет снять всю без исключения пораженную плитку, пока не откроется участок стены, не затронутый влагой.

Пораженный участок гипсокартонной стены вырезается ножовкой. При этом надо быть предельно осторожным, так как за стеной могут быть скрыты какие-то коммуникации,

повреждение которых чревато аварией. При помощи ножа подрезают части гипсокартона, которые сопряжены со стойками. Добейтесь того, чтобы образовавшийся проем имел строго прямоугольную форму. Просушите стойки, используя строительный фен.

Обмерьте образовавшийся проем. Если необходимо, установите дополнительные рейки для крепления. По полученным замерам вырежьте из влагостойкого гипсокартона новый кусок стены. Установите его на место при помощи саморезов. Подготовьте отверстия в гипсокартоне для саморезов заранее, обработав их зенкером, чтобы шляпки саморезов не выступали за плоскость стены. Все имеющиеся швы и шляпки саморезов надо промазать герметиком. Также, желательно проклеить швы лентой из стекловолокна.

Приготовив специальный плиточный клей, можно приступать к укладке новой кафеля. стыковочные швы плиток и все углы затирают и заполняют герметиком. После завершения ремонта стены, монтируем обратно элементы [гидробокса](#). Теперь можно быть уверенным в исправности и прочности Вашей сантехники.